



AMIKO T765 SNABBGUIDE

1. När mottagaren startat upp visas språkvalsmenyn. Välj önskat språk med **pil upp/ned** och **pil höger vänsterknapparna**, tryck sedan på **OK**.
2. Upplösningen skall normalt lämnas till "**Auto**" – mottagaren väljer då den upplösning programmet sänds ut med. Tryck **OK** för att gå vidare.
3. Kontrollera att **Installation marknät** är markerat, tryck sedan **OK**.
4. Gör följande val i menyn:
 - Välj region (Sverige)
 - Välj strömmatning **på** eller **av** med **pil höger/ vänster** (skall enbart vara på om du har en antenn som skall ström-matas med 5V, exempelvis en bordsantenn).
 - Kontrollera att LCN står i läge "**på**"
 - Tryck på **RÖD** knapp längst ned på fjärrkontrollen för att gå vidare till sökning efter kanaler.
 - Sökningstyp skall vara FTA (fria kanaler), markera "**Tryck på OK för att söka**" och tryck sedan på **OK** knappen för att starta sökningen.
5. Sökningen efter kanaler startar nu och tar flera minuter. När sökningen är klar går mottagaren automatiskt ut i Tv-läge och visar första kanalen i kanallistan.